

SE620

Ruční čtečka RFID čipů a karet

Kompaktní čtečka čipů, která se díky velikosti vejde všude a je ideální pro práci v terénu. Umožňuje čtení/zápis/kopírování/klonování.

Specifikace:

- Napájení: 4x AAA baterie (nejsou součástí balení)
- Frekvence: 125KHz, 250KHz, 375KHz, 500KHz, 625kHz, 750kHz, 875KHz, 1000KHz, 13.56MHz
- Barevný LCD displej
- Čtení čipů podle standardů:
 - EM4100/EM4200
 - Mifare classic
 - UID karty
 - Ultralight
 - NFC Ntag203
 - HID 1386/1326/1346
- Ukládání čipů podle standardů:
 - HID 1386/1326/1346
 - T5577
 - EM4305
 - Mifare classic

Návod k použití:

1. Zapněte čtečku tlačítkem „ON/OFF“.
2. Tlačítkem „OK“ potvrďte právní pokyny použití.
3. Pro zjištění frekvence a ID kódu RFID karty/čipu, přiložte RFID kartu/čip na zadní stranu čtečky a stiskněte „SCAN“.
4. Pro klonování RFID karet/čipů nejprve zjistěte frekvenci původní karty/čipu (viz předchozí krok). Pokud frekvenci znáte, nastavte ji pomocí tlačítka „MODE“. Přiložte původní kartu/čip na zadní stranu čtečky a stiskněte „READ“. Dojde ke zkopírování karty/čipu a ID se objeví na displeji. Přiložte novou, zapisovatelnou kartu/čip a stiskněte tlačítko „WRITE“. Dojde k zapsání zkopírovaného kódu na novou kartu/čip.
5. Pokud chcete na kartu/čip nahrát vlastní kód, nastavte frekvenci pomocí tlačítka „MODE“ a stiskněte tlačítko „INPUT“. Pomocí číselné klávesnice zadejte vlastní ID kód a potvrďte opětovným stiskem tlačítka „INPUT“. Na zadní stranu čtečky přiložte novou, zapisovatelnou kartu/čip a stiskněte tlačítko „WRITE“. Dojde k zapsání kódu na novou kartu/čip.

Návod k použití počítačové aplikace:

- Připojte čtečku k portu USB pomocí kabelu USB ze sady
- Zapněte čtečku tlačítkem zapnutí (levý horní roh)

- Počkejte, až se otevře okno disku (jako flash disk)
- Zkopírujte aplikaci s rozšířením. exe např. na plochu (při pokusu o aktualizaci bude automaticky odstraněna z disku, v případě odstranění napište prodejci, pošle Vám odkaz na stažení aplikace)
- Otevřete aplikaci z plochy!!! (ne z disku čtečky!!!)
- Aktualizujte aplikaci nápisem v pravém dolním rohu – „Version Upgrade“ – pokud je pro toto zařízení již nainstalována nejnovější verze, obdržíte informace: „This feature needs to be poused on a newer version of the device...“
- Počkejte, až bude aktualizace nainstalována, pokud se nezdaří, ručně odstraňte soubor z disku a začněte proces znovu (pokud na disku již nebude soubor). exe)
- Po nainstalování nové verze:
- Zapněte čtečku tlačítkem zapnutí (levý horní roh)
- Počkejte, až se otevře okno disku (jako flash disk)
- Stiskněte OK
- Stiskněte tlačítko Beginning
- Přiložte kartu/přívěsek na klíče na zadní stranu zařízení a přečtěte si kód
- Pak přiložte kartu/přívěsek na klíče na kterou chcete uložit kód (kopírovatelná karta – ne obyčejná s trvale uloženým číslem!!! s kompatibilní frekvencí)
- Stiskněte na zařízení tlačítko WRITE
- Kód bude uložen na kartě/klíčence

POZOR: Je zakázáno kopírování nebo klonování RFID karet/čipů, pokud pro to nemáte oprávnění. Prodejce nenese zodpovědnost za použití zařízení v rozporu se zákonem.

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10

