

# Pracovní světlo + Výstražné světlo R65 + Přední poziční světlo R148

## Návod k použití

**ČERVENÝ**..... +12/24V (pojistka 3A)

**ČERNÝ**..... Zem

**ČERVENÝ + ČERNÝ** ..... Pracovní světlo

**BÍLÝ** na **ČERVENÝ** ..... Výstražné světlo

**ŽLUTÝ** ..... Synchronizace

**ŽLUTÝ na ČERVENÝ** ..... Volba režimu blikání

**MODRÝ + ČERNÝ** ..... Přední poziční světlo

### Pro synchronizaci všech připojených světel:

Připojte **BÍLÉ** vodiče všech světel dohromady k červeným vodičům a potom **ŽLUTÉ** vodiče všech světel dohromady.

### Pro změnu režimu blikání:

Připojte **ŽLUTÝ** vodič na **ČERVENÝ** vodič na 1 sekundu.

### Popis produktu:

Pracovní světlo + výstražné světlo R65

- 4 vysoce výkonné LED
- Dlouhá životnost
- Odolné hliníkové tělo
- Čočka plast PC
- Výkon LED: 60W
- Voděodolnost: IP6K9K
- Teplota světla: 6000K
- Pracovní napětí: 12-24V
- 4 vodiče, 8 režimů blikání

### REŽIMY BLIKÁNÍ

- 1 Jednoduchý - rozdělený
- 2 Dvojitý - rozdělený
- 3 Čtyřnásobný - rozdělený
- 4 Jednoduchý - Dvojitý
- 5 Jednoduchý - Dvojitý, rozdělený
- 6 Dvojitý + Čtyřnásobný
- 7 Dvojitý + Čtyřnásobný, rozdělený
- 8 Jednoduchý + Dvojitý + Čtyřnásobný

Pracovní světlo

Synchronizace & Režimy

Pracovní světlo

Výstražné světlo

R148 Přední poziční světlo

