


AKU LED maják, oranžový, dálkové ovládání, magnet, ECE wlbat54Are, wlbat54Bre Uživatelský manuál



Jak používat dálkový ovladač:

- Stiskněte A pro zapnutí/vypnutí, stiskněte B pro přepnutí blikajícího vzoru.
- Když je maják vypnutý déle než 10 minut, přejde do režimu polospánku, maják stále může být zapnut pomocí dálkového ovladače (Dlouze stiskněte na jednu sekundu).
- Když je maják vypnutý déle než 12 hodin, přejde do režimu hlubokého spánku a maják nelze zapnout dálkovým ovladačem.

Jak znovu spárovat dálkové ovládání a maják:

- Do 5 sekund po zapnutí majáku stiskněte a podržte tlačítko A po dobu 2 sekund, poté ihned stiskněte tlačítko B pro dokončení párování.

Specifikace

Rozměry	109x109x87mm
Světelný zdroj	24pcs LED Chip
Pracovní doba	4-10 hours
Doba nabíjení	4.5 hours
Napájecí napětí	DC12-24V, AC110V / 220V
Vodotěsný	IP66
Maximální rychlost	250km/h
Materiál	Aluminium, PC
Uchycení	32kg magnetic pull force base
Pracovní teplota	-45°C ~ +65°C

Režimy blikání

	FPM	MS
1 Jeden záblesk	150	400MS
2 Dvojitý záblesk	150	400MS
3 Pomalý jeden záblesk	75	800MS
4 Trojitý záblesk	120	500MS
5 Čtyřnásobný záblesk	120	500MS
6 Pětinásobný záblesk	120	500MS
7 Otáčení	125	480MS
8 Pětinásobný záblesk	61	990MS
9 Stroboskopický záblesk	600	100MS
10 Stálý (30 % jas)		

★ FPM znamená, kolik cyklů za minutu

VAROVÁNÍ: Výrobek nerozebírejte. V případě, že výrobek rozeberete, tak již nebude možné uplatnit záruku. Tento výrobek není dětská hračka, uložte jej mimo dosah dětí, stejně tak i obalový materiál.


Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: GUANGZHOU LIGHTS LIMITED 1 Chuangjia Road Guangzhou China

INSTRUCTIONS

wlbat54-51211-A5



How to use remote controller:

- Press A to turn on / off, press B to switch flashing pattern.
- When the beacon is off for more than 10 minutes, it enters semi-sleep mode, the beacon still can be turned on by remote control (Long press for one second).
- When the beacon is off for more than 12 hours, it enters deep sleep mode, and the beacon cannot be turned on by the remote control.

How to re-pair the remote control and the beacon:

- Within 5 seconds after the beacon is turned on, press and hold the A button for 2 seconds, then immediately press the B button to complete the pairing.

Specification

Size	109x109x87mm
Battery	24pcs LED Chip
Working hours	4-10 hours
Charging hours	4.5 hours
Charging Voltage	DC12-24V, AC110V / 220V
Waterproof	IP66
Maximum speed limit	250km/h
Housing Material	Aluminium, PC
Mounting	32kg magnetic pull force base
Working Temp	-45°C ~ +65°C

Flash Patterns

		FPM	MS
1	Single Flash	150	400MS
2	Double Flash	150	400MS
3	Slow Single Flash	75	800MS
4	Triple Flash	120	500MS
5	Quadruple Flash	120	500MS
6	Quintuple Flash	120	500MS
7	Rotation	125	480MS
8	Quintuple Flash	61	990MS
9	Strobe Flash	600	100MS
10	Cruise (30% Brightness)		

★ FPM means how many cycles in a minute