

ICEscrapper 010



Odstraňte odolný led s minimálním úsilím

Rotační kotouč bez námahy odstraní námrazu



Technologie dlaňového spínače

Navrženo pro snadné použití i v rukavicích



Malá, lehká a dobíjecí (nabíjecí kabel USB-C je součástí balení)

Snadné nabíjení na cestách pomocí přiloženého kabelu. Elektrická škrabka na led je k dispozici, když ji nejvíce potřebujete.



Snadné odstranění námrazy z čelního skla

V porovnání s tradičními škrabkami je odstraňování námrazy elektrickou škrabkou výrazně snazší a vyžaduje mnohem méně fyzické námahy i v těch nejnáročnějších zimních podmínkách. Díky výkonnému rotujícímu disku, který účinně odstraňuje námrazu, se uživatelé již nemusí potýkat s frustrujícím škrabáním. Tato pokročilá konstrukce znamená, že čištění čelního skla je nejen rychlejší, ale také podstatně pohodlnější, což zlepšuje zážitek z odstraňování námrazy v mrazivých ránech. Zkrácením potřebného času a úsilí si uživatelé mohou vychutnat rychlejší začátek dne a strávit méně času vystavení chladu, takže zimní rutina je mnohem pohodlnější a příjemnější.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Odkaz na objednávku	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
ICEScraper 10	OEIS010	4062172410335	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ICEScraper 10	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	6e006b8b-8cfb-45ab-960c-9540b2ebc5fc

Stažení dat

Soubor	
	User instruction ICEscaper 010 Manual
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.